

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS! SAVE THESE INSTRUCTIONS AND DELIVER TO OWNER AFTER INSTALLATION

- To reduce the risk of death, personal injury or property damage from fire, electric shock, falling parts, cuts/abrasions, and other hazards please read all warnings and instructions included with and on the fixture box and all fixture labels.
- Before installing, servicing, or performing routine maintenance upon this equipment, follow these general precautions.
- Installation and service of luminaires should be performed by a **qualified licensed electrician**.
- Maintenance of the luminaires should be performed by person(s) familiar with the luminaires' construction and operation and any hazards involved. Regular fixture maintenance programs are recommended.
- It will occasionally be necessary to clean the outside of the refractor/lens. Frequency of cleaning will depend on ambient dirt level and minimum light output which is acceptable to user. Refractor/lens should be washed in a solution of warm water and any mild, non-abrasive household detergent, rinsed with clean water and wiped dry. Should optical assembly become dirty on the inside, wipe refractor/lens and clean in above manner, replacing damaged gaskets as necessary.
- DO NOT INSTALL DAMAGED PRODUCT!** This luminaire has been properly packed so that no parts should have been damaged during transit. Inspect to confirm. Any part damaged or broken during or after assembly should be replaced.
- Recycle: For information on how to recycle LED electronic products, please visit www.epa.gov.
- These instructions do not purport to cover all details or variations in equipment nor to provide every possible contingency to meet in connection with installation, operation, or maintenance. Should further information be desired or should particular problems arise which are not covered sufficiently for the purchaser's or owner's purposes, this matter should be referred to Acuity Brands Lighting, Inc.

WARNING RISK OF ELECTRIC SHOCK

- Disconnect or turn off power before installation or servicing.
- Verify that supply voltage is correct by comparing it with the luminaire label information.
- Make all electrical and grounded connections in accordance with the National Electrical Code (NEC) and any applicable local code requirements.
- All wiring connections should be capped with UL approved recognized wire connectors.

CAUTION RISK OF INJURY

- Wear gloves and safety glasses at all times when removing luminaire from carton, installing, servicing or performing maintenance.
- Avoid direct eye exposure to the light source while it is on.

WARNING RISK OF BURN

- Allow lamp/fixture to cool before handling. Do not touch enclosure or light source.
- Do not exceed maximum wattage marked on luminaire label.
- Follow all manufacturer's warnings, recommendations and restrictions for: driver type, burning position, mounting locations/methods, replacement and recycling.

CAUTION RISK OF FIRE

- Keep combustible and other materials that can burn, away from lamp/lens.
- Do not operate in close proximity to persons, combustible materials or substances affected by heat or drying.

CAUTION: RISK OF PRODUCT DAMAGE

- Never connect components under load.
- Do not mount or support these fixtures in a manner that can cut the outer jacket or damage wire insulation.
- Unless individual product specifications deem otherwise: Never connect an LED product to dimmer packs, occupancy sensors, timing devices, or other related control devices. LED fixtures must be powered directly off a switched circuit.
- Unless individual product specifications deem otherwise: Do not restrict fixture ventilation. Allow for some volume of airspace around fixture. Avoid covering LED fixtures with insulation, foam, or other material that will prevent convection or conduction cooling.
- Unless individual product specifications deem otherwise: Do not exceed fixtures maximum ambient temperature.
- Only use fixture in its intended location.
- LED products are Polarity Sensitive. Ensure proper Polarity before installation.
- Electrostatic Discharge (ESD): ESD can damage LED fixtures. Personal grounding equipment must be worn during all installation or servicing of the unit.
- Do not touch individual electrical components as this can cause ESD, shorten lamp life, or alter performance.
- Some components inside the fixture may not be serviceable. In the unlikely event your unit may require service, stop using the unit immediately and contact an ABL representative for assistance.
- Always read the fixtures complete installation instructions prior to installation for any additional fixture specific warnings.
- Verify that power distribution system has proper grounding. Lack of proper earth ground can lead to fixture failure and may void warranty.

All luminaires that contain electronic devices that generate frequencies above 9kHz from any component within the luminaire comply with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Failure to follow any of these instructions could void product warranties. For a complete listing of product Terms and Conditions, please visit www.acuitybrands.com. Acuity Brands Lighting, Inc. assumes no responsibility for claims arising out of improper or careless installation or handling of its products.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES SOBRE EL LED

LEA Y RESPETE TODAS LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
GUARDE LAS INSTRUCCIONES Y DEVUELVALAS AL PROPIETARIO
DESPUES DE REALIZAR LA INSTALACIÓN

- Para reducir el riesgo de muerte, lesiones personales o daño a la propiedad que pueda surgir de incendios, choques eléctricos, cortes, abrasiones, caída de partes y otros peligros lea todas las advertencias e instrucciones incluidas en la caja o su interior, además de las etiquetas del montaje.
- Antes de instalar, revise o realice el mantenimiento de rutina del equipo, siga estas precauciones generales.
- La instalación y el mantenimiento de las luminarias lo debe realizar un **electricista calificado autorizado**.
- El mantenimiento de las luminarias lo debe realizar una persona familiarizada con la fabricación y el funcionamiento de este producto así como con los peligros relacionados con este. Se recomienda realizar el mantenimiento regular de los montajes.
- Cada tanto será necesario limpiar la parte externa del refractor y de la lente. La frecuencia de la limpieza dependerá del nivel de polvo del ambiente y de la potencia de la luz mínima aceptable para el usuario. El refractor/la lente se debe lavar con una solución de agua tibia y detergente de uso doméstico suave no abrasivo, enjuagar con agua limpia y secar. Si el montaje óptico se ensuciara por dentro, limpie el refractor o la lente como se indicó anteriormente; de ser necesario, reemplace las juntas dañadas.
- NO INSTALE EL PRODUCTO SI ESTÁ DAÑADO** Esta luminaire se embolsó adecuadamente de modo tal que las piezas no resulten dañadas durante su transporte. Inspeccione las piezas para confirmarlo. Reemplace toda pieza que se dañe o rompa durante su montaje o posterior a este.
- Reciclado: Para obtener información sobre cómo reciclar productos electrónicos LED, visite www.epa.gov.
- Estas instrucciones no pretenden cubrir todos los detalles o las variaciones de los equipos ni abarcar todas las posibles eventualidades relacionadas con la instalación, el funcionamiento o el mantenimiento. Si necesita más información o surgen problemas específicos que no están debidamente cubiertos en la información del producto, remítase a Acuity Brands Lighting, Inc.

ADVERTENCIA: RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO

- Desconecte o interrumpa la energía eléctrica antes de realizar la instalación o la reparación.
- Verifique el voltaje de alimentación sea correcto; compárelo con la información de la etiqueta de la luminaire.
- Realice todas las conexiones eléctricas y a tierra en cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional y de los requisitos del código local vigente.
- Todas las conexiones de cableado deben cubrirse con conectores para cable reconocidos y aprobados por UL.

PRECAUCIÓN: RIESGO DE LESIONES

- Use gafas y guantes de protección en todo momento al retirar la luminaire de la caja, al instalarla, repararla o realizar operaciones de mantenimiento.
- Una vez encendida la fuente de luz, evite la exposición directa con los ojos.

ADVERTENCIA: RIESGO DE QUEMADURAS

- Antes de manipular la lámpara o el montaje, déjelo enfriar. No toque la carcasa ni la fuente de iluminación.
- No supere el voltaje máximo señalado en la etiqueta de la luminaire.
- Respete todas las advertencias, recomendaciones y restricciones que proporciona el fabricante para: tipo de conductor, posición de funcionamiento, puntos o métodos de montaje, reemplazo y reciclado.

PRECAUCIÓN: RIESGO DE INCENDIO

- Mantenga lejos de la luminaire y de las lámparas o los lentes, los materiales combustibles y de otro tipo que se puedan incendiar.
- No la encienda cerca de personas, materiales combustibles o sustancias calientes o secas.

PRECAUCIÓN: RIESGO DE DAÑO PARA EL PRODUCTO

- Jamás conecte componentes bajo carga.
- No monte estos montajes de manera que puedan cortar el revestimiento exterior o dañar el aislamiento de los cables.
- A menos que las especificaciones del producto individual consideren lo contrario: Jamás conecte un producto LED directamente a un paquete de reducción de intensidad de la luz, sensores de ocupación, dispositivos de sincronización u otros dispositivos de control relacionados. Los montajes LED se deben apagar directamente de un circuito de interruptores.
- A menos que las especificaciones del producto individual consideren lo contrario: No restrinja la ventilación de las luminarias. Deje un poco de espacio alrededor del montaje. Evite cubrir los montajes LED con aislación, goma u otro material que evitara la convección o el enfriamiento de la conducción.
- A menos que las especificaciones del producto individual consideren lo contrario: No exceda la temperatura ambiente máxima de las luminarias.
- Use la luminaire únicamente en el lugar previsto.
- Los productos LED son sensibles a la polaridad. Asegure la correcta polaridad antes de la instalación.
- Descarga electrostática (DES): la DES puede dañar los montajes LED. Durante la instalación o reparación de la unidad se debe usar siempre equipo personal conectado a tierra.
- No toque componentes eléctricos individuales ya que esto puede causar DES, reducir la vida útil de la lámpara o alterar el funcionamiento.
- Es posible que algunos componentes dentro del montaje no se puedan reparar. En el caso improbable de que su unidad requiera reparación, deje de usar la unidad inmediatamente y comuníquese con un representante de ABL para obtener ayuda.
- Lea siempre las instrucciones completas de instalación de montaje antes de la instalación para verificar si hay advertencias específicas de montaje adicionales.
- Verifique que el sistema de distribución de alimentación tenga una conexión a tierra adecuada. La falta de una toma de tierra adecuada puede conducir a una falla de la luminaire y puede anular la garantía.

Todas las luminarias que contienen dispositivos eléctricos que generan frecuencias superiores a 9 kHz desde cualquier componente de la luminaire cumplen con la Parte 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede ocasionar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquellas que pueden ocasionar un mal funcionamiento.

El incumplimiento de alguna de estas instrucciones puede anular la garantía del producto. Para obtener la lista completa de los términos y las condiciones respecto del producto, visite www.acuitybrands.com. Acuity Brands Lighting, Inc. no se hace responsable por los reclamos que puedan surgir de la instalación o manipulación inadecuada o negligente de sus productos.

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ SUR L'ÉCLAIRAGE DEL

LIRE ATTENTIVEMENT ET OBSERVER TOUTES LES CONSIGNES DE
SÉCURITÉ CONSERVER CES DIRECTIVES ET LES REMETTRE AU
PROPRIÉTAIRE APRÈS L'INSTALLATION

- Pour réduire les risques de décès, blessures ou dommages matériels résultant d'un incendie, d'un choc électrique, de chutes de pièces, coupures, éraflures et autres dangers, veuillez lire tous les avertissements et toutes les directives fournis avec l'appareil, sur la boîte et les étiquettes.
- Avant l'installation, l'entretien ou la maintenance de cet équipement, veuillez prendre les précautions générales suivantes.
- L'installation et le service technique des luminaires doivent être effectués par un **électricien licencié**.
- L'entretien des luminaires doit être effectué par des personnes au courant de la construction et du fonctionnement des luminaires et des risques impliqués. Un programme d'entretien régulier est recommandé.
- À l'occasion, il sera nécessaire de nettoyer l'extérieur du réflecteur ou de la lentille. La fréquence de nettoyage dépendra du niveau de saleté ambiante et du flux lumineux minimal acceptable pour l'utilisateur. Le réflecteur et la lentille doivent être nettoyés à l'aide d'une solution d'eau tempérée et de tout détergent domestique doux, non abrasif, puis rincés à l'eau propre et essuyés. En cas de saleté à l'intérieur du bloc optique, essuyez le réflecteur ou la lentille, puis nettoyez comme indiqué ci-dessus et remplacez toute garniture d'étanchéité endommagée au besoin.
- NE PAS INSTALLER UN PRODUIT ENDOMMAGÉ !** Ce luminaire a été emballé de manière à ce que les pièces ne subissent pas de dommages lors du transport. Veuillez inspecter et confirmer le bon état. Toute pièce endommagée ou brisée lors de l'assemblage ou après devrait être remplacée.
- Recyclage : pour accéder à l'information sur le recyclage des produits électroniques DEL, veuillez visiter www.epa.gov.
- Ces directives n'entendent pas couvrir tous les détails, tous les modèles d'équipement, ni prévoir toute éventualité liée à l'installation, au fonctionnement ou à l'entretien de cet équipement. Pour toute autre information ou en cas d'un problème non résolu par le présent document, l'acheteur ou le propriétaire est prié de contacter Acuity Brands Lighting, Inc.

AVERTISSEMENT RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE

- Couper ou éteindre l'alimentation électrique avant l'installation ou l'entretien.
- Vérifier que la tension d'alimentation est adéquate en la comparant à l'information sur l'étiquette du luminaire.
- Effectuer toutes les connexions et la mise à la terre conformément au National Electrical Code (NEC) et aux exigences de tout autre code local applicable.
- Toutes les connexions doivent être protégées d'un capuchon de connexion homologué UL.

MISE EN GARDE RISQUE DE BLESSURE

- Porter des gants et des verres de sécurité en tout temps pour retirer le luminaire de la boîte, l'installation, l'entretien ou les travaux de maintenance.
- Éviter d'exposer directement les yeux à la source lumineuse lorsqu'allumée.

AVERTISSEMENT RISQUE DE BRÛLURE

- Permettre le refroidissement de la lampe et du luminaire avant la manipulation. Ne pas toucher au boîtier ou à la source lumineuse.
- Ne pas dépasser la puissance maximale indiquée sur l'étiquette du luminaire.
- Observer tous les avertissements, toutes les recommandations et toutes les restrictions du fabricant sur : le type de pilote, la position d'utilisation, l'emplacement et les méthodes de montage, le remplacement et le recyclage.

MISE EN GARDE RISQUE D'INCENDIE

- Éloigner toutes les matières combustibles ou inflammables de la lampe et de la lentille.
- Ne pas employer à proximité des personnes, des matières combustibles ou des substances sensibles à la chaleur ou la sécheresse.

MISE EN GARDE: RISQUE DE CAUSER DES DOMMAGES AU PRODUIT

- Ne jamais connecter des composantes en charge.
- Ne pas monter ou supporter ces appareils d'une manière pouvant causer l'abrasion de la gaine externe ou endommager l'isolant des fils.
- Sauf si contraire aux spécifications du produit individuel : Ne jamais connecter directement un produit DEL sur un gradateur, un détecteur de présence, un temporisateur ni sur aucun autre appareil de contrôle de ce type. Les appareils DEL doivent être alimentés directement hors d'un circuit à interrupteur.
- Sauf en cas de spécifications contraires individuelles des produits : Ne pas limiter la ventilation du luminaire. Permettre un espace libre suffisant autour du luminaire. Éviter de couvrir les appareils DEL d'un matériau isolant, alvéolaire ou tout autre matériau empêchant le refroidissement de l'unité par convection ou conduction.
- Sauf en cas de spécifications contraires individuelles des produits : Ne pas dépasser la température ambiante maximale de service admissible.
- Utiliser le luminaire qu'à l'endroit prévu à cet effet.
- Les produits DEL sont sensibles à la polarité. S'assurer d'une polarité adéquate avant l'installation.
- Chargement électrostatique (DES) : Une DES peut endommager les appareils DEL. Un équipement de mise à la terre de protection individuelle doit être porté lors de l'installation ou l'entretien de l'unité.
- Ne pas toucher aux composantes électriques individuelles, car cela peut causer une DES, réduire la durée de vie de la lampe ou compromettre la performance de l'unité.
- Certains composants internes des luminaires peuvent ne pas être réparables. Dans le cas peu probable où l'appareil aurait besoin d'une réparation, immédiatement cesser de l'utiliser et faire appel à un représentant ABL.
- Avant de procéder au montage, toujours lire toutes les instructions de montage des luminaires pour connaître les autres avertissements qui leur sont propres.
- Vérifiez que le système de distribution électrique a une mise à la terre appropriée. Une mauvaise mise à la terre peut entraîner une défaillance du luminaire et annuler la garantie.

Tous les luminaires qui contiennent des dispositifs électroniques générant des fréquences supérieures à 9 kHz à partir d'un composant situé à l'intérieur du luminaire sont conformes à la section 15 des règles de la Commission fédérale des communications. Son fonctionnement doit respecter les deux conditions suivantes : (1) Ce dispositif ne doit générer aucune interférence préjudiciable (2) Ce dispositif doit accepter n'importe quelle interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement non souhaité.

Ne pas observer ces instructions pourrait annuler les garanties du produit. Pour une liste complète des conditions et modalités, veuillez visiter www.acuitybrands.com. Acuity Brands Lighting, Inc. décline toute responsabilité pour les réclamations résultant d'une installation ou manipulation inadéquate ou négligente de ses produits.

INSTALLATION INSTRUCTIONS for Lithonia Lighting EU2C 120/347V Models

LED DUAL HEAD EMERGENCY LIGHTING FIXTURE


READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING: FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS AND WARNINGS MAY RESULT IN DEATH, SERIOUS INJURY OR SIGNIFICANT PROPERTY DAMAGE. For your protection, read and follow these warnings and instructions carefully before installing or maintaining this equipment. These instructions do not attempt to cover all installation and maintenance situations. If you do not understand these instructions or additional information is required, contact Lithonia Lighting or your local Lithonia Lighting distributor.

WARNING: RISK OF ELECTRIC SHOCK - NEVER CONNECT TO, DISCONNECT FROM, OR SERVICE WHILE EQUIPMENT IS ENERGIZED.


WARNING: RISK OF FIRE. Lamps are hot. Keep combustible material away from hot parts. Observe lamp manufacturer's warnings, recommendations and restrictions on lamp operation and maintenance. Make sure lamps are correctly installed.

CAUTION: The battery in this unit may not be fully charged. After continuous AC power is connected to unit, let battery charge for at least 24 hours, then normal operation of this unit should take effect. To check, press the TEST button. The lamps on the unit should turn on.



IMPORTANT SAFEGUARDS: When using electrical equipment, basic safety precautions should always be followed, including the following:



- Do not use outdoors. Damp location only.
- Consult local building code for approved wiring and installation.
- Disconnect AC power before servicing and installation.
- Do not mount near gas or electric heaters.
- Do not use this equipment for anything other than its intended use.
- The use of accessory equipment not recommended by the manufacturer will void product listing and warranty and may cause an unsafe condition.
- Any service on this equipment should be performed by qualified personnel only.
- Equipment should be mounted in locations and at heights where it will not be subject to tampering by unauthorized personnel.
- Use caution when servicing batteries.
- Cap unused wires with enclosed wire nuts or other approved method.
- Make sure wire terminations are secure and leads are properly tucked in appropriate wire channels.



INSTALLATION:

NOTE: Max mounting height is 10 ft to achieve at least 1 ft-candle of illuminance in emergency mode.

NOTE: This fixture will accommodate most industry standard junction box sizes (4" Square, 4" Octagon, 3.5" Round or Octagon, or single gang junction boxes).



INSTALLATION INSTRUCTIONS for Lithonia Lighting EU2C 120/347V Models

J-BOX MOUNTING:

1. Feed fixture leads through the back plate and connect to AC power supply (Fig A, page 1). For 120V use black and white wires and for 347V, use red and white wires.
2. Attach back plate to J-Box (not provided) and secure with screws.
3. Complete the battery connection. (Fig. B, page 1)
4. Align snaps and push housing directly onto the back plate (Fig. C, page 1). Apply continuous AC power.
5. After the battery has been left to charge for 24 hours, test the unit by pushing the test switch and the LED lamp head will turn ON.

CONDUIT MOUNTING:

1. Secure back plate to wall surface using keyhole knockouts on the back plate.
2. Route wires through hole in conduit flange and make conduit connection. For 120V use black and white wires and for 347V, use red and white wires.
3. Complete the battery connection (Fig. B, page 1).
4. Align snaps and push housing directly onto the back plate. Apply continuous AC power.
5. After battery has been left to charge for 24 hours, test the unit by pushing the test switch and the LED lamp head will turn ON.

WALL/CEILING MOUNTING:

1. Secure back plate to wall surface using keyhole knockouts on the back plate.
2. Feed fixture leads through back plate and connect to AC power supply. For 120V use black and white wires and for 347V, use red and white wires.
3. Complete the battery connection (Fig. B, page 1).
4. Align snaps and push housing directly onto the back plate. Apply continuous AC power.
5. After battery has been left to charge for 24 hours, test the unit by pushing the test switch and the LED lamp head will turn ON.

OPERATION:

1. Apply AC power to the unit only after continuous AC power is provided. The LED indicator will be GREEN.
2. After the battery has been left to charge for 24 hours, test the unit by pushing the switch. The LED indicator turns OFF and the lamp heads turn ON.
3. When the switch is released, the LED indicator turns back to GREEN.

MAINTENANCE

CAUTION: Servicing should be performed only by a qualified service technician. Always turn off AC power to the equipment before servicing. Use only MANUFACTURER supplied replacement parts.

BATTERY: The battery supplied requires no maintenance. However, it should be tested in accordance with NFPA 101 (current Life Safety code) and replaced when it no longer operated the connected sign for the duration of a 30-second or a 90-minute test.

LED STATUS INDICATOR KEY and TROUBLESHOOTING:

Visual Status	Indication	Troubleshooting/Actions to Take
RED	1. Battery connection is not made. 2. Battery has been diagnosed as dead or defective after 24 hours of continuous charging with AC power supplied.	1. Make connection; or if battery is connected, disconnect battery for eight seconds and then reconnect. 2. Replace the battery.
GREEN	Battery is connected, AC power has been supplied and fixture is in charging state.	This is the normal state. No action required.
UNLIT	AC power has not been supplied.	Supply AC power.

INSTALLATION INSTRUCTIONS for Lithonia Lighting EU2C 120/347V Models

TROUBLESHOOTING:

Condition - The emergency lights do not operate


1. If the charge indicator light is OFF: Check that the circuit breaker for AC supply is ON.
2. If the charge indicator light is ON: Check that battery is properly connected. If problem persists, Replace battery. If remote lamps (where applicable) are connected to the equipment, then turn OFF the AC supply and disconnect the remote circuit wires from the equipment. Turn ON the AC supply and depress the test switch. If the local lamps (mounted on the equipment itself) come ON, then check the remote circuit for short or overload condition and correct as required. Reconnect the circuit wires and restore AC power. If the local lamps don't turn ON after disconnecting the remote circuit wires, then replace battery.

Condition - Emergency lights are dim


1. Battery not fully charged. Allow battery to recharge for 24 hours and then retest. If lights are still dim, replace battery.

WIRING DIAGRAMS


STANDARD



SD OPTION



HO OPTION (REMOTE CAPABLE)



Note for HO models:
Use 18-22 AWG stranded wire to connect remote lamp heads.



LIFE SAFETY SOLUTIONS

TEL: 800-705-SERV (7378) www.lithonia.com
TechSupport-Lighting@AcuityBrands.com

FCC Title 47
Part 15, Subpart B

Part No. 912-00156-001, REV B
2024.02.24

ÉCLAIRAGE DE SECOURS À DOUBLE TÊTE À DEL


VEUILLEZ LIRE ET RESPECTER TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT : LE NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS ET DE CET AVERTISSEMENT PEUT ENTRAÎNER LA MORT OU D'IMPORTANTES DÉGÂTS MATÉRIELS. Pour votre sécurité, lisez et suivez attentivement les instructions et les mises en garde suivantes avant d'installer ou d'effectuer l'entretien de cet appareil. Ces instructions n'ont pas la prétention de couvrir toutes les possibilités d'installation et d'entretien. Si vous ne comprenez pas ces instructions et si d'autres informations sont requises, communiquez avec Lithonia Lighting ou avec votre distributeur Lithonia Lighting local.

AVERTISSEMENT : RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE — TOUJOURS METTRE HORS TENSION LE CIRCUIT OU L'ÉQUIPEMENT AVANT DE LE RACCORDER, DE LE DÉBRANCHER OU DE LE RÉPARER.


AVERTISSEMENT : RISQUE D'INCENDIE. Les lampes sont chaudes. Tenez les matériaux combustibles à distance des pièces chaudes. Respectez tous les avertissements, recommandations et restrictions du fabricant de la lampe concernant le fonctionnement et l'entretien. Vérifiez que les lampes sont bien en place.

ATTENTION : La batterie de cet appareil peut ne pas être complètement chargée. Une fois l'appareil branché à une alimentation continue en courant alternatif, laissez la batterie se charger pendant au moins 24 heures, puis l'appareil devrait fonctionner normalement. Pour vérifier, appuyez sur le bouton TEST. Les lampes de l'appareil doivent s'allumer.



MISES EN GARDE IMPORTANTES : Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, des précautions de sécurité élémentaires doivent toujours être suivies, telles que :]

- Ne pas utiliser à l'extérieur. Emplacement humide uniquement.
- Consulter le code du bâtiment local pour connaître le câblage et l'installation homologués.
- Débrancher l'appareil du courant avant l'entretien ou l'installation.
- Ne pas installer à proximité d'appareils de chauffage au gaz ou électrique.
- Ne pas utiliser cet appareil pour un usage autre que celui pour lequel il a été conçu.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant annule la garantie et l'homologation, et peut être dangereuse.
- L'installation et l'entretien de cet appareil doivent être effectués par du personnel qualifié.
- Il faut installer cet appareil à un endroit et à une hauteur qui permettront d'éviter que les personnes non autorisées n'y apportent des modifications
- Être prudent lors de l'entretien des batteries.
- Recouvrir les câbles inutilisés avec les capuchons de connexion fournis ou avec tout autre moyen



CONDUIT SOUPLE UNIQUEMENT

homologué.



- Vérifier que les extrémités des câbles sont bien fixées et que les câbles ont été correctement remplacés dans les canaux de câbles appropriés.

INSTALLATION:

REMARQUE : La hauteur maximale d'installation est de 10 pieds pour avoir au moins 1 pied-bougie d'éclairage en mode urgence.]

REMARQUE : Ce luminaire s'adapte à la plupart des tailles de boîtes de jonction standard du marché (boîte carrée de 4 po, octogonale de 4 po, ronde ou octogonale de 3,5 po, ou boîte simple).

Boîtes de jonction adaptées
4 po carrée ou octogonale
3,5 po ronde ou octogonale
Boîtier simple



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION pour les Modèles EU2C 120/347V de Lithonia Lighting

MONTAGE DE LA BOÎTE DE JONCTION :

1. Faire passer les fils de l'appareil par la plaque arrière et les connecter à l'alimentation en courant alternatif (Fig. A, page 1). Pour une tension de 120 V, utiliser des câbles noirs et blancs et pour une tension de 347 V, utiliser des câbles rouges et blancs.
2. Apposer la plaque arrière à la boîte de jonction (non fournie) et la fixer avec des vis.
3. Terminer la connexion de la batterie (Fig. B, page 1).
4. Aligner les boutons-pression et pousser le boîtier directement sur la plaque arrière (Fig. C, page 1). Alimenter avec une source ininterrompue de courant alternatif.
5. Après avoir laissé la batterie charger pendant 24 heures, tester l'appareil en appuyant sur l'interrupteur de test pour que la lampe DEL s'allume.

MONTAGE DU CONDUIT :

1. Fixer la plaque arrière à la surface du mur en utilisant les trous défonçables de la plaque arrière.
2. Faire passer les fils par le trou de la bride du conduit et effectuer la connexion du conduit. Pour une tension de 120 V, utiliser des câbles noirs et blancs et pour une tension de 347 V, utiliser des câbles rouges et blancs.
3. Terminer la connexion de la batterie (Fig. B, page 1).
4. Aligner les boutons-pression et pousser le boîtier directement sur la plaque arrière (Fig. C, page 1). Alimenter avec une source ininterrompue de courant alternatif.
5. Après avoir laissé la batterie charger pendant 24 heures, tester l'appareil en appuyant sur l'interrupteur de test pour que la lampe DEL s'allume.

MONTAGE MURAL /PLAFOND:

1. Fixer la plaque arrière à la surface du mur en utilisant les trous défonçables de la plaque arrière.
2. Faire passer les fils de l'appareil par la plaque arrière et les connecter à l'alimentation en courant alternatif. Pour une tension de 120 V, utiliser des câbles noirs et blancs et pour une tension de 347 V, utiliser des câbles rouges et blancs.
3. Terminer la connexion de la batterie (Fig. B, page 1).
4. Align snaps and push housing directly onto the back plate. Apply continuous AC power.
5. Après avoir laissé la batterie charger pendant 24 heures, tester l'appareil en appuyant sur l'interrupteur de test pour que la lampe DEL s'allume.

FONCTIONNEMENT:

1. N'alimenter l'appareil en courant alternatif qu'après l'avoir alimenté en continu. Le témoin lumineux DEL devient VERT..
2. Après avoir laissé la batterie charger pendant 24 heures, tester l'appareil en appuyant sur l'interrupteur. Le témoin lumineux DEL s'éteint et la tête de lampe s'allume.
3. Lorsque l'interrupteur est relâché, le témoin lumineux DEL repasse au VERT.

MAINTENANCE

ATTENTION : L'entretien doit être effectué par un technicien qualifié uniquement. Toujours débrancher l'alimentation CA de l'appareil avant de procéder à l'entretien. N'utiliser que les pièces de rechange fournies par le FABRICANT.

BATTERIE : La batterie fournie ne nécessite aucun entretien. Toutefois, elle doit être testée conformément à la norme NFPA 101 (code de sécurité des personnes en vigueur) et remplacée lorsqu'elle n'arrive plus à faire fonctionner le panneau qui y est relié pendant un test de 30 secondes ou de 90 minutes.

LÉGENDE DE LA DEL INDICATRICE D'ÉTAT et DÉPANNAGE :

État visuel	Indication	Dépannage/actions à mener
ROUGE	1. La batterie n'est pas connectée. 2. La batterie a été diagnostiquée comme étant morte ou défectueuse après 24 heures de charge continue avec une alimentation en courant alternatif.	1. Effectuez la connexion; ou si la batterie est connectée, débranchez la batterie pendant huit secondes puis rebranchez-la. 2. Remplacez la batterie.
VERT	La batterie est connectée, le courant alternatif a été fourni et l'appareil est en état de charge.	Il s'agit de l'état normal. Aucune action n'est requise.
ÉTEINTE	L'alimentation en courant alternatif n'a pas été fournie.	Fournir l'alimentation en courant alternatif.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION pour les Modèles EU2C 120/347V de Lithonia Lighting

DÉPANNAGE :

Problème : L'éclairage de secours ne fonctionne pas


1. Si le témoin de charge est éteint : Vérifier que le disjoncteur de l'alimentation en courant alternatif est activé.
2. Si le témoin de charge est allumé : Vérifier que la batterie est correctement connectée. Si le problème persiste, remplacer la batterie. Si des lampes à distance (le cas échéant) sont connectées à l'équipement, couper l'alimentation en courant alternatif et débrancher les fils du circuit à distance de l'équipement. Mettre l'alimentation en courant alternatif en marche et appuyer sur l'interrupteur de test. Si les lampes locales (montées sur l'équipement lui-même) s'allument, vérifier si le circuit à distance n'est pas en court-circuit ou en surcharge et corriger le problème si nécessaire. Reconnecter les fils du circuit et rétablir l'alimentation en courant alternatif. Si les lampes locales ne s'allument pas après avoir débranché les fils du circuit à distance, remplacer la batterie.

Problème : L'éclairage de secours est faible


1. La batterie n'est pas complètement chargée. Laisser la batterie se recharger pendant 24 heures, puis refaire le test. Si la lumière des lampes est encore faible, remplacez la batterie.

SCHÉMAS DE CÂBLAGE


STANDARD



OPTION SD



OPTION HO (CAPABLE DE FONCTIONNER À DISTANCE)



Remarque : Le câble d'entrée non utilisé doit être correctement isolé avec un écrou ou une autre méthode approuvée.]

Remarque concernant les modèles HO : Utilisez un fil toronné de 18-22 AWG pour connecter les têtes de lampe à distance.



LIFE SAFETY SOLUTIONS

TEL: 800-705-SERV (7378) www.lithonia.com
TechSupport-Lighting@AcuityBrands.com

FCC Titre 47
Partie 15, sous-partie B

Pièce n° 912-00156-001, REV B
2024.02.24